

Canique Smartmeter Sense Benutzerhandbuch

Revision 1.0

Inbetriebnahme

Sie benötigen Folgendes zur Inbetriebnahme:

- 1x Canique Smartmeter Sense mit externer Antenne
- 1x unterstütztes Smartmeter mit freigeschalteter Infrarot Schnittstelle
- 1x optischen Infrarot Lesekopf mit Kabel (4 Adern)
- 1x Canique Pico Gateway mit externer Antenne oder einen Rasperry Pi mit Canique Radio Hat und externer Antenne
- 1x AA Batterie (nicht im Lieferumfang, außer es ist angegeben)
- 1x Micro USB Kabel (nicht im Lieferumfang)
- 1x Netzwerk Kabel (nicht im Lieferumfang)

Inbetriebnahme des Gateways

Nehmen Sie zunächst den Pico Gateway oder den Radio Hat gemäß der Beschreibung dafür in Betrieb.

Für den Pico Gateway, führen Sie dazu folgende Schritte in dieser Reihenfolge aus (wichtig: Gerät nicht ohne angeschraubter Antenne in Betrieb nehmen)

1. Bringen Sie die Antenne am goldenen SMA Anschluss an, indem Sie sie im Uhrzeigersinn anschrauben, bis sie sich nicht weiter drehen lässt.
2. Sie können die Antenne jetzt im 90° Winkel abbiegen, so dass sie eine L-Form annimmt.
3. Wenn die Antenne schief steht, können Sie sie ausrichten, indem Sie sie an der geriffelten Fläche nahe am SMA Anschluss halten, um sie zu fixieren, und die Antenne um die eigene Achse drehen.
4. Schließen Sie ein Netzwerk Kabel an den RJ45 Anschluss an und verbinden Sie es mit ihrem Router/Switch.

5. Schließen Sie ein Micro USB Kabel zur Stromversorgung am Micro USB Port an und verbinden Sie das andere Ende mit dem USB Port eines PCs, Routers oder einer qualitativ hochwertigen Stromversorgung.
6. Nahe am Micro USB Port befindet sich eine grüne LED – diese blinkt während die Verbindung zum Canique MQTT Server hergestellt wird, und leuchtet, sobald die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde und aktiv ist.
7. Stellen Sie sicher, dass der Pico Gateway nicht neben einer Störquelle platziert ist, die elektromagnetische Interferenzen erzeugt (TV, Lautsprecher, Computer, Bildschirm, ...) - ein Mindestabstand von 1-2 Metern ist ratsam.
8. Der Pico Gateway zeigt jede eingehende Funknachricht mittels Blinken einer gelben LED an (platziert an der gegenüberliegenden Seite des Antennen-Anschlusses). Wenn diese LED mehrmals pro Sekunde blinkt oder gar zu leuchten scheint, dann ist das ein Hinweis darauf, dass Sie den Pico Gateway neben einer Störquelle platziert haben. Ändern Sie den Standort.

Anschließen des Infrarot-Lesekopfes

Der Infrarot Lesekopf ist von Werk aus bereits verbunden mit dem Smartmeter Sense. Sollte das nicht der Fall sein:

Verbinden Sie **VCC** mit der **roten** Ader des optischen Lesekopfes.

Verbinden Sie **GND** mit der **schwarzen** Ader des optischen Lesekopfes.

Verbinden Sie **RX** mit der **weißen** Ader des optischen Lesekopfes.

Nach Einführen der Adern, bitte die Schrauben festziehen.

Inbetriebnahme des Smartmeter Sense

Lesen Sie bitte zuerst den Abschnitt Betriebsmodi.

Führen Sie danach folgende Schritte in dieser Reihenfolge aus (wichtig: Gerät nicht ohne angeschraubter Antenne in Betrieb nehmen)

1. Schrauben Sie die mitgelieferte Antenne an den vergoldeten SMA Antennenanschluss an, so wie in Punkten 1-3 in der Inbetriebnahme des Pico Gateway beschrieben. Die mitgelieferten Antennen sind baugleich. Richten Sie die Antenne aus: Wenn Pico Gateway und Smartmeter Sense im selben Stockwerk sind, ist es ratsam, dass die Antennen parallel zueinander ausgerichtet sind, d.h. dass beide z.B. vertikal nach oben zeigen.
2. Öffnen Sie das Gehäuse durch Abziehen des Deckels und legen Sie eine 1,5V AA Batterie ein. Achten Sie auf die Polarität. Ein Plus Symbol auf der Platine, sowie auf dem Batteriehalter zeigt Ihnen, wo der Plus Pol der Batterie sein muss.
3. Schließen Sie den Deckel so, dass die Öffnung für die rote LED genau über der LED ist. Verschrauben Sie ihn von unten mit den mitgelieferten 4 Schrauben.
4. Nehmen Sie innerhalb von 15 Minuten die Positionierung des Infrarot Lesekopfes am Smartmeter vor – in dieser Zeit gibt Ihnen die rote LED am Smartmeter Sense eine Hilfestellung, ob der Lesekopf richtig positioniert ist. Näheres Dazu finden Sie im Abschnitt „Startup Modus“.
5. Sobald der Lesekopf richtig positioniert ist (wenn Sie ca 1x pro Sekunde ein einzelnes Blinken am Smartmeter Sense sehen), können Sie auf <https://cockpit.canique.com> unter Nutzung Ihrer Zugangsdaten Ihren Verbrauch sehen. Bei Empfangsproblemen kann es helfen, die Antennen anders auszurichten oder Pico Gateway bzw. Smartmeter Sense anders zu positionieren. Wenn das zu keiner Lösung führt, kontaktieren Sie bitte den Support.

Betriebsmodi

1 Boot

Sofort nach dem Einlegen der Batterie wird die rote LED neben dem Batteriehalter für eine halbe Sekunde eingeschaltet, um die Inbetriebnahme zu signalisieren. Wenn diese LED nicht mehr ausgeht, deutet das auf einen Fehler hin. Wenn diese LED überhaupt nicht angeht, überprüfen Sie ob Sie die Batterie verkehrt eingesetzt haben.

Sollte die LED nach diesem anfänglichen Leuchten, anfangen dauerhaft mehrmals pro Sekunde zu blinken, ist das eine Warnung, dass am Schraubklemmenanschluss kein optischer Lesekopf angeschlossen ist. Sie müssen in diesem Fall die Batterie entfernen, mindestens 3 Adern verbinden (VCC, GND, RX), und mindestens 30 Sekunden warten, bevor Sie die Batterie wieder einlegen.

2 Startup Modus

Nach dem Boot schaltet das Smartmeter Sense in den Startup Modus und verbleibt in diesem Modus für 15 Minuten. Der Modus dient dazu dem Benutzer per Blinken der roten LED eine Hilfe zu geben, ob der per Kabel angeschlossene Infrarotkopf korrekt angeschlossen ist und die empfangenen Daten korrekt entschlüsselt werden können.

Die Bedeutungen der Blinkzeichen sind hier zusammengefasst:

Kein Blinken	Keine Nachricht empfangen Lösungsansatz: optischen Lesekopf korrekt ausrichten
1x Blinken	Eine vollständige Nachricht empfangen Checksumme erfolgreich geprüft Nachricht erfolgreich entschlüsselt
2x schnelles Blinken	Eine vollständige Nachricht empfangen Checksumme erfolgreich geprüft Nachricht nicht erfolgreich entschlüsselt Lösungsansatz: Smartmeter Sense mit richtigem Schlüssel konfigurieren
3x schnelles Blinken	Eine Nachricht empfangen Nachricht ist entweder unvollständig oder ungültig Lösungsansatz: optischen Lesekopf korrekt ausrichten bzw. überprüfen ob das Smartmeter Modell unterstützt wird

Üblicherweise - bei einem Übertragungsintervall des Smartmeters von einer Sekunde - blinkt die rote LED 1x pro Sekunde kurz auf, wenn alles korrekt angeschlossen ist. Es werden im Startup Modus nicht alle empfangenen Nachrichten per Funk übertragen, sondern standardmäßig nur alle 15 Sekunden die zu dem Zeitpunkt empfangene Nachricht.

Die Leistungsaufnahme ist im Startup Modus leicht erhöht. Es wird nicht in den *Sleep* Zustand gewechselt, sondern die meiste Zeit im *Message Await* Modus verbracht (siehe Datenblatt).

Nach 15 Minuten endet der Startup Modus und die rote LED wird, um Strom zu sparen, deaktiviert.

3 Normaler Modus

Im normalen Betriebsmodus geht das Smartmeter Sense für jeweils 15 Sekunden in den *Sleep* Zustand, um maximal Energie zu sparen. In diesem Zustand ist der komplette Infrarot Lesekopf spannungslos geschaltet. Die Stromzufuhr zum Infrarot Lesekopf wird vollständig unterbrochen.

Nach 15 Sekunden im *Sleep* wird der Infrarot Lesekopf mit Spannung versorgt, und es wird versucht eine Nachricht vom Smartmeter zu lesen (Schlafzustand: *Message Await*). Nach Empfang einer Nachricht, wird diese per Funk versendet, und das Smartmeter Sense geht zurück in den *Sleep* Zustand.

Einstellungen ändern

Was kann man konfigurieren?

Sie können folgende Einstellungen ändern:

Einstellung	Standard
Sende-/Messintervall	15 Sekunden
Smartmeter Passwort	bei der Bestellung angegebenes Passwort
Funk Passwort	zufällig gewählt, identisch mit dem Funk Passwort im Gateway, wenn einer mitbestellt wurde
Funk Nachrichten Format	aktueller/Gesamt Verbrauch in Watt bzw. Wattstunden
UART Einstellungen	9600 Baud, 1 Stop Bit, 8 Daten Bits, Keine Parität

Utensilien

Folgendes wird benötigt, um die Einstellungen zu ändern:

- 4 Jumper Kabel
- Raspberry Pi oder
- ein Computer + USB zu Seriell Konverter 3,3V

Beschreibung

Der Smartmeter Sense überprüft beim Boot, mit welcher Spannung er versorgt wird.

Um in den Einstellungsmodus zu gelangen, muss

- an der schwarzen 6 Pin Buchse RX/TX vor dem Boot mit einer Schnittstelle verbunden sein
- die Betriebsspannung > 2,5V betragen (aber niemals mehr als 3,3V)

Dazu muss die Batterie entfernt werden.

Kabel verbinden mit einem Raspberry Pi **[UNGETESTET / BETA]**

- 1 Schalten Sie den Raspberry Pi aus und trennen Sie seine Stromversorgung vom Netz.
- 2 Öffnen Sie das Gehäuse des Smartmeter Sense: lösen Sie dazu die 4 Schrauben an der Unterseite und ziehen Sie danach die Oberseite des Gehäuses ab.
- 3 Entfernen Sie die Batterie aus dem Smartmeter Sense (wichtig!)
- 4 Verbinden Sie die Pins an der **schwarzen 6 Pin Buchse** im Gehäuse unter Verwendung der 4 Jumper Kabel wie folgt:

Smartmeter Sense	Raspberry Pi
VCC	3,3V
GND	GND
RX	UART TX
TX	UART RX

Verbindung herstellen

Schalten Sie den Raspberry Pi wieder ein, und warten Sie bis er betriebsbereit ist.

Geben Sie auf einer Konsole am Raspberry Pi Folgendes ein:

```
screen /dev/ttyUSB0 500000
```

Damit wird eine 500kbps Verbindung hergestellt mit der UART Schnittstelle des Smartmeter Sense und Sie sollten innerhalb 1 Sekunde ein Menü sehen.